

Technische Daten

Modell:	IKP1
Nennspannung:	220–240V~, 50/60Hz
Aufnahmeleistung:	2000 W
Leistungseinstellungen:	200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 W
Temperatureinstellungen:	60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 °C
Timer:	bis zu 180 Minuten
Automatische Abschaltung:	nach ca. 120 Minuten
Gewicht:	ca. 2,5 kg
Abmessungen (B × T × H):	29 × 36 × 7 cm
Durchmesser der Kochfläche:	maximal 26 cm
Kabellänge:	ca. 150 cm
Produktcode:	93973

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der Adresse angefordert werden, die auf der Garantiekarte angegeben ist.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Entsorgen Sie Pappe und Karton als Altpapier und Folie über die entsprechende Wertstoffsammlung.

Altgeräte entsorgen

(Gilt innerhalb der Europäischen Union und in anderen Europäischen Ländern mit Systemen für die separate Entsorgung recyclingfähiger Materialien.)



Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Sollte die Kochplatte einmal nicht mehr verwendet werden können, **entsorgen Sie sie entsprechend den in Ihrem Stadtbezirk oder Ihrer Gemeinde geltenden Bestimmungen.** Dadurch wird sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Daher sind elektrische Geräte mit dem hier dargestellten Symbol gekennzeichnet.

Répertoire

Vue d'ensemble	4
Utilisation	5
Contenu de la livraison/pièces de l'appareil	28
Codes QR	29
Généralités	30
Lire le mode d'emploi et le conserver	30
Légende des symboles	30
Sécurité	32
Utilisation conforme à l'usage prévu	32
Consignes de sécurité	32
Première mise en service	38
Vérifier la plaque de cuisson et le contenu de la livraison	38
Préparation	38
Récipients de cuisson appropriés	39
Raccord au courant	39
Commande de base	40
Allumer	41
Éteindre	41
Modes de cuisson	42
Aperçu des modes de cuisson	42
Mode cuire	42
Mode frire	43
Mode rôtir	43
Mode braiser	43
Mode lait	44
Mode soupe	44
Minuteur de cuisson	45
Préréglage minuteur	45
Fonction de verrouillage	46
Verrouillage en mode veille	46
Verrouillage en mode de cuisson	46
Nettoyage et entretien	47
Rangement	48
Suppression des problèmes	48
Données techniques	49
Déclaration de conformité	50
Élimination	50
Élimination de l'emballage	50
Élimination des appareils usagés	50

Contenu de la livraison/pièces de l'appareil

- 1 Surface en verre
- 2 Surface de cuisson
- 3 Câble électrique
- 4 Entrée d'air et fentes d'évacuation d'air
- 5 Panneau de commande
- 6 Touche moins (-)
- 7 Écran
- 8 Touche plus (+)
- 9 Voyant de contrôle de la touche marche/arrêt
- 10 Touche marche/arrêt (⏻)
- 11 Touche pour le mode cuire (🍲)*
- 12 Touche pour le mode frire (🍷)*
- 13 Touche pour le mode rôtir (🍖)*
- 14 Touche pour le mode braiser (🍲)*
- 15 Touche pour le mode lait (🥛)*
- 16 Touche pour le mode soupe (🍲)*
- 17 Touche minuteur (⌚) ou touche de verrouillage (🔒)

*Touches de modes de cuisson

Aller rapidement et facilement au but avec les codes QR

Si vous avez besoin d'**informations sur les produits**, de **pièces de rechange** ou d'**accessoires**, de données sur les **garanties fabricant** ou sur les **unités de service** ou si vous souhaitez regarder confortablement des **instructions en vidéo** – avec nos codes QR, vous parvenez au but en toute facilité.

Les codes QR, qu'est-ce?

Les codes QR (QR = Quick Response) sont des codes graphiques qui peuvent être lus à l'aide d'un appareil photo du smartphone et qui contiennent par exemple un lien vers un site Internet ou des données de contact.

Votre avantage: plus de frappe contraignante d'adresses Internet ou de données de contact!

Comment faire?

Pour scanner les codes QR, vous avez simplement besoin d'un smartphone, d'un lecteur de codes QR installé ainsi que d'une connexion Internet. Vous trouverez généralement un lecteur de codes QR gratuitement dans l'App Store de votre smartphone.

Testez dès maintenant

Scannez simplement le code QR suivant avec votre smartphone pour en savoir plus sur votre nouveau produit ALDI.

Votre portail de services ALDI

Toutes les informations mentionnées plus haut sont également disponibles sur Internet via le portail de services ALDI sous www.aldi-service.ch.



L'exécution du lecteur de codes QR peut entraîner des frais pour la connexion Internet en fonction de votre tarif.

Généralités

Lire le mode d'emploi et le conserver



Ce mode d'emploi fait partie de cette plaque de cuisson à induction (appelée «plaque de cuisson» ci-après). Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation.

Lisez attention ce mode d'emploi avec toute utilisation de la plaque de cuisson. Ceci concerne en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou endommager la plaque de cuisson. Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union Européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays. Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez la plaque de cuisson à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

Légende des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur la plaque de cuisson ou sur l'emballage.

⚠ AVERTISSEMENT!

Ce symbole/mot signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.

⚠ ATTENTION!

Ce symbole/mot signalétique désigne un risque à degré réduit qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence une blessure moindre ou moyenne.

AVIS!

Ce mot signalétique avertit contre les possibles dommages matériels.



Ce symbole vous offre des informations complémentaires sur l'utilisation.



Déclaration de conformité (voir chapitre «Déclaration de conformité»): Les produits marqués par ce symbole répondent à toutes les consignes en vigueur de l'Espace économique européen.



Avertissement! Surface brûlante.



Allumer/éteindre la plaque de cuisson.



Augmenter ou réduire les valeurs de réglage.



Mode cuire



Mode frire



Mode rôtir



Mode braiser



Mode lait



Mode soupe



Fonction minuteur ou fonction de verrouillage

Sécurité

Utilisation conforme à l'usage prévu

La plaque de cuisson est exclusivement conçue pour la cuisson d'aliments avec des récipients de cuisson adaptés. Elle est exclusivement destinée à l'usage privé et n'est pas adaptée à une utilisation professionnelle.

N'utilisez la plaque de cuisson que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels et personnels.

Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des dommages ou des blessures survenus par une utilisation non conforme à l'usage prévu ou une mauvaise manipulation.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT!

Risque d'électrocution!

Une mauvaise installation électrique, une tension réseau trop élevée ou une mauvaise utilisation peut causer un choc électrique.

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la plaque de cuisson.
- N'utilisez la plaque de cuisson que comme décrit dans ce mode d'emploi. Une utilisation autre que celle recommandée par le fabricant peut provoquer des incendies, chocs électriques ou des blessures.
- Utilisez exclusivement la plaque de cuisson pour l'usage prévu. La plaque de cuisson convient exclusivement à une utilisation dans les ménages.
- Ne branchez la plaque de cuisson que si la tension réseau de la prise électrique correspond aux indications mentionnées sur la plaque d'identification.
- Ne branchez la plaque de cuisson que sur une prise électrique bien accessible afin de pouvoir la couper rapidement du réseau électrique en cas de problème.

- Branchez toujours directement la plaque de cuisson à une prise électrique murale. D'une manière générale, n'utilisez pas de rallonge électrique ou de prise de dérivation (bloc multiprises).
- **AVERTISSEMENT:** Si la surface de la plaque de cuisson s'est fissurée, éteignez-la et ne l'utilisez plus pour éviter le risque d'un choc électrique, court-circuit ou incendie.
- Ne mettez pas la plaque de cuisson en service si elle présente des dommages ou si le câble électrique ou la fiche réseau sont défectueux.
- Ne mettez pas en service la plaque de cuisson si son câble ou sa fiche est endommagé ou après un fonctionnement erroné de la plaque de cuisson. Il en va de même si elle est tombée ou a été endommagée d'une quelconque autre façon. Éliminez la plaque de cuisson ou faites-la vérifier et/ou réparer par un service autorisé.
- N'ouvrez jamais le boîtier. Ne faites effectuer des réparations que par des personnes qualifiées. Adressez-vous pour ceci à un atelier professionnel qualifié. En cas de réparations de sa propre initiative ou de raccord erroné ou d'utilisation incorrecte, tout droit de responsabilité et de garantie est exclu.
- Seules des pièces détachées correspondant à l'appareil d'origine pourront être utilisées lors de réparations. La plaque de cuisson contient des pièces électriques et mécaniques importantes pour la protection contre des sources de danger.
- N'utilisez pas la plaque de cuisson avec une minuterie externe ou une télécommande séparée.
- Ne plongez pas la plaque de cuisson ou le câble électrique dans l'eau ou autres liquides.
- Ne touchez jamais la fiche réseau avec les mains humides.
- N'utilisez pas la plaque de cuisson à l'air libre.
- Ne retirez jamais la fiche réseau de la prise électrique par le câble électrique, mais prenez toujours la fiche réseau.
- Ne transportez, tirez ou portez jamais la plaque de cuisson par le câble électrique.

- Éloignez la plaque de cuisson et le câble électrique des feux ouverts et de surfaces chaudes.
- Placez le câble électrique de manière à ce qu'il ne devienne pas un piège à trébucher.
- Ne pliez pas le câble électrique et ne le posez pas sur des bords coupants.
- N'utilisez la plaque de cuisson que dans des espaces intérieurs. N'utilisez pas la plaque de cuisson dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Ne rangez jamais la plaque de cuisson de manière à ce qu'elle puisse tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne saisissez jamais d'appareil électrique tombé dans l'eau. Dans un tel cas de figure, retirez immédiatement la fiche réseau.
- Ne placez pas d'objets dans le boîtier.
- Éteignez toujours la plaque de cuisson et retirez la fiche réseau lorsque vous ne l'utilisez pas, que vous la nettoyez ou en cas de panne.
- N'obturez pas l'entrée d'air ou les fentes d'évacuation d'air lors de l'utilisation de la plaque de cuisson.
- Pour éviter un éventuel incendie, n'obturez en aucun cas les entrées d'air ou les fentes d'évacuation d'air. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces souples, par exemple un lit, sur lesquelles les ouvertures peuvent être obturées.
- N'insérez aucun corps étranger dans les ouvertures d'aération ou d'évacuation d'air, et n'y laissez s'infiltrer aucun corps étranger, ceci pouvant entraîner un choc électrique, un incendie ou l'endommagement de l'élément chauffant.
- Si vous n'utilisez pas la plaque de cuisson pendant une période prolongée, débranchez-la de la source de courant. La plaque de cuisson n'est complètement hors tension qu'au moment où la fiche réseau a été retirée de la prise électrique.
- Branchez toujours d'abord la fiche réseau dans la prise électrique murale avant d'allumer la plaque de cuisson. Si vous souhaitez couper la plaque de cuisson de l'alimentation

électrique, désactivez les éléments de commande et retirez ensuite la fiche de la prise électrique.

⚠ AVERTISSEMENT!

Danger pour les enfants et les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple des personnes partiellement handicapées, des personnes âgées avec réduction de leurs capacités physiques et mentales), ou manquant d'expérience et de connaissance (par exemple des enfants plus âgés).

- Cette plaque de cuisson peut être utilisée par des enfants à partir de huit ans, ainsi que par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de savoir, lorsqu'elles sont sous surveillance ou qu'elles ont été formées à l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles ont compris les dangers en résultant. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants s'ils ne sont pas sous surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la plaque de cuisson.
- La plaque de cuisson devient brûlante lors de son utilisation. Ne touchez jamais les éléments chauffants. Tenez les enfants de moins de huit ans éloignés de la plaque de cuisson et de son câble électrique.
- Une extrême prudence est exigée lorsque la plaque de cuisson est utilisée par ou près des enfants ou des personnes non valides. Il en va de même dans le cas où elle est sans surveillance pendant l'utilisation.
- Pendant son utilisation, ne laissez pas la plaque de cuisson sans surveillance.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'emballage en plastique. Les enfants peuvent s'y emmêler et s'étouffer en jouant avec.

- Si nécessaire, mettez un tapis antidérapant rigide sous la plaque de cuisson. Puisque les meubles sont revêtus de différents vernis et matières plastiques et qu'ils peuvent être traités avec différents produits de nettoyage, on ne peut pas exclure complètement que certaines de ces substances contiennent des éléments qui attaquent et ramollissent les pieds en caoutchouc.

Première mise en service

Vérifier la plaque de cuisson et le contenu de la livraison

AVIS!

Risque d'endommagement!

Si vous ouvrez l'emballage négligemment avec un couteau bien aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez d'endommager rapidement la plaque de cuisson.

- Pour cette raison, ouvrez l'emballage avec beaucoup de précaution.
1. Enlevez la plaque de cuisson de l'emballage et vérifiez si la plaque de cuisson ou les pièces détachées présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas la plaque de cuisson. Adressez-vous au fabricant en le contact à l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.
 2. Assurez-vous que tous les composants et pièces accessoires sont complets (voir **figure A**).

Préparation

1. Enlevez le matériel d'emballage et toutes les enveloppes en plastique.
2. Avant la première utilisation, nettoyez tous les éléments de la plaque de cuisson comme cela est décrit au chapitre «Nettoyage et entretien».
3. Installez la plaque de cuisson sur une surface sèche, stable, et plane.
4. Veillez à laisser un espace libre d'au moins 10 cm autour de la plaque de cuisson pour éviter les surchauffes.
5. Assurez-vous d'utiliser les récipients de cuisson d'un type correct et présentant les dimensions correctes (voir chapitre «Récipients de cuisson appropriés»).

Récipients de cuisson appropriés

Utilisez uniquement des casseroles et poêles adaptées à la plaque de cuisson.

- Sont adaptées les casseroles et poêles avec un fond en acier, acier inox magnétique, fonte ou acier émaillé. Vérifiez les repères sur les récipients de cuisson ou si un aimant adhère au fond du récipient de cuisson. Les casseroles et les poêles doivent avoir un fond plat avec un diamètre de 12 à 26 cm.
- Ne sont pas adaptées les casseroles et les poêles avec un fond non métallique (par ex. bronze et cuivre), sur lesquelles un aimant n'adhère pas ainsi que les ustensiles de cuisson non métalliques en verre, céramique, matière plastique, etc. Les casseroles et les poêles avec un fond non plat ou un diamètre de fond inférieur à 12 cm ou supérieur à 26 cm sont également inappropriées.
- Le poids total du récipient de cuisson (y compris les aliments) ne doit pas dépasser 15 kg.
- Renseignez-vous toujours auprès du fabricant en cas de doute si les récipients de cuisson conviennent ou non pour la cuisson à induction.

Raccord au courant

- Branchez le câble électrique  sur une prise électrique murale.

L'écran  et tous les voyants de contrôle s'allument brièvement sur le panneau de commande  et un seul bip sonore retentit dès que la plaque de cuisson est alimentée en courant (voir **figure B**).

La plaque de cuisson se trouve désormais en mode veille et est prête à l'emploi.

Si vous n'utilisez pas la plaque de cuisson pendant une période prolongée, débranchez-la de la source de courant. La plaque de cuisson n'est complètement hors tension qu'au moment où le câble électrique a été retiré de la prise électrique.

Commande de base

AVERTISSEMENT!

Risque de brûlure!

La plaque de cuisson peut causer des brûlures si vous la touchez directement.

- Évitez de toucher les surfaces de la plaque de cuisson pendant et immédiatement après l'utilisation.

AVIS!

Risque d'endommagement!

Toute manipulation non conforme de la plaque de cuisson peut provoquer des dommages.

- Utilisez uniquement des récipients de cuisson appropriés pour la cuisson à induction.
- N'obturez pas l'entrée d'air ou les fentes d'évacuation d'air sur les côtés et à l'arrière et sous la plaque de cuisson.
- Pendant l'utilisation, laissez toujours un écart d'env. 10 cm autour de la plaque de cuisson.
- Nettoyez les surfaces en verre et de cuisson avant chaque utilisation. Lors de l'utilisation, ne posez pas de serviettes, de feuilles d'aluminium ou d'autres objets similaires entre la plaque de cuisson et les récipients de cuisson.



- La plaque de cuisson dispose d'un système de protection de surchauffe. Elle s'éteint automatiquement lorsque la température est trop élevée. Dans ce cas, vous devez attendre que la plaque de cuisson se soit refroidie avant de l'allumer à nouveau.
- La plaque de cuisson peut seulement être utilisée lorsqu'une casserole ou une poêle se trouvent sur la surface de cuisson. Si aucun récipient de cuisson se trouve sur la surface de cuisson ou si le récipient de cuisson a été retiré de la plaque de cuisson lors de la cuisson, un signal sonore répétitif retentit. Si après 1 minute, aucun récipient de cuisson ne se trouve sur la surface de cuisson, la plaque de cuisson s'éteint automatiquement.

Allumer

1. Remplissez la casserole ou la poêle avec le liquide à faire bouillir ou les aliments à cuire et posez-la sur la surface de cuisson .
- Assurez-vous de poser une casserole ou une poêle de type correcte et présentant les dimensions correctes sur la surface de cuisson (voir chapitre «Récipients de cuisson appropriés»).
2. Branchez le câble électrique  sur une prise électrique murale (voir chapitre «Raccord au courant»). La plaque de cuisson se trouve maintenant en mode veille.
3. Maintenez appuyée la touche marche/arrêt  en mode veille jusqu'à ce que le message «ON» (MARCHE) s'affiche sur l'écran  et que vous entendiez un bip sonore.

Le voyant de contrôle de la touche marche/arrêt  s'allume.

Le panneau de commande  réagit au toucher.

4. Appuyez sur l'une des touches de modes de cuisson (, , , , ) ou  pour sélectionner un mode de cuisson et démarrer la cuisson (voir chapitre «Modes de cuisson»).

Vous devez sélectionner un mode de cuisson dans les 10 secondes suivant la mise en marche de la plaque de cuisson. Autrement, la plaque de cuisson s'éteint et repasse en mode veille.

Éteindre

- Appuyez sur la touche marche/arrêt  pour éteindre la plaque de cuisson. L'écran  et tous les voyants de contrôle s'éteignent.
- Le ventilateur de refroidissement dans la plaque de cuisson tourne encore quelques minutes pour refroidir la plaque de cuisson.

Modes de cuisson

Aperçu des modes de cuisson

Mode	Durée de cuisson par défaut	Minuteur de cuisson	Puissance de cuisson ou plage de température	Préréglage minuteur
Cuire	2 h	1 min–3 h (30 min)	200–2 000 W (2 000 W)	Non disponible
Frire	2 h	1 min–3 h (30 min)	60–240 °C (180 °C)	
Rôtir	2 h	1 min–3 h (30 min)	60–240 °C (240 °C)	
Braiser	30 min	1 min–3 h (30 min)	200–2 000 W (2 000 W)	
Lait	25 min	Non disponible	60 °C	1 min–24 h (30 min)
Soupe	90 min		200–2 000 W (1 000 W)	1 min–24 h (30 min)

Avis: Les valeurs en () sont des valeurs par défaut.



Vous pouvez changer les modes de cuisson pendant la cuisson. Pour ce faire, appuyez sur la touche de mode de cuisson souhaitée (voir chapitres suivants).

Mode cuire

- Appuyez sur la touche pour le mode cuire (🍲) (11) pour sélectionner le mode de cuisson après que la plaque de cuisson a été allumée.
Le voyant de contrôle de la touche pour le mode cuire s'allume.
- La plaque de cuisson démarre la cuisson à 2 000 W.
Appuyez sur la touche moins (–) (6) ou sur la touche plus (+) (8) pour régler la puissance de cuisson entre une valeur de 200 et 2 000 W (sur 10 paliers).
Si vous souhaitez régler la puissance de cuisson au niveau maximum ou minimum, maintenez appuyée la touche plus ou moins.
- Vous pouvez régler la durée de cuisson à une valeur entre 1 minute et 3 heures (voir chapitre «Minuteur de cuisson»). Si vous ne réglez pas le minuteur, la plaque de cuisson s'éteint automatiquement après une durée de cuisson de 2 heures.

Mode frire

- Appuyez sur la touche pour le mode frire (🍳) (12) pour sélectionner le mode frire après que la plaque de cuisson a été allumée.
Le voyant de contrôle de la touche pour le mode frire s'allume.
- La plaque de cuisson démarre la cuisson à 180 °C.
Appuyez sur la touche moins (–) (6) ou la touche plus (+) (8) pour régler la température de cuisson à une valeur entre 60 et 240 °C (sur 10 paliers).
Si vous souhaitez régler la température de cuisson au niveau maximum ou minimum, maintenez appuyée la touche plus ou moins.
- Vous pouvez régler la durée de cuisson à une valeur entre 1 minute et 3 heures (voir chapitre «Minuteur de cuisson»). Si vous ne réglez pas le minuteur, la plaque de cuisson s'éteint automatiquement après une durée de cuisson de 2 heures.

Mode rôtir

- Appuyez sur la touche pour le mode rôtir (🍖) (13) pour sélectionner le mode rôtir après que la plaque de cuisson a été allumée.
Le voyant de contrôle de la touche pour le mode rôtir s'allume.
- La plaque de cuisson démarre la cuisson à 240 °C.
Appuyez sur la touche moins (–) (6) ou sur la touche plus (+) (8) pour régler la température de cuisson à une valeur entre 60 et 240 °C (sur 10 paliers).
Si vous souhaitez régler la température de cuisson au niveau maximum ou minimum, maintenez appuyée la touche plus ou moins.
- Vous pouvez régler la durée de cuisson à une valeur entre 1 minute et 3 heures (voir chapitre «Minuteur de cuisson»). Si vous ne réglez pas le minuteur, la plaque de cuisson s'éteint automatiquement après une durée de cuisson de 2 heures.

Mode braiser

- Appuyez sur la touche pour le mode braiser (🍲) (14) pour sélectionner le mode braiser après que la plaque de cuisson a été allumée.
Le voyant de contrôle de la touche pour le mode braiser s'allume.
- La plaque de cuisson démarre la cuisson à 2 000 W.
Appuyez sur la touche moins (–) (6) ou sur la touche plus (+) (8) pour régler la puissance de cuisson à une valeur entre 200 et 2 000 W (sur 10 paliers).
Si vous souhaitez régler la puissance de cuisson au niveau maximum ou minimum, maintenez appuyée la touche plus ou moins.
- En mode braiser, la plaque de cuisson régule la puissance de cuisson en fonction de la durée et de la température des aliments dans la casserole. La puissance de cuisson peut être adaptée à tout moment, mais la plaque de cuisson peut changer la puissance de cuisson automatiquement après 2 minutes pour obtenir un meilleur résultat.

- Pendant la cuisson, la durée de cuisson résiduelle et la puissance de cuisson actuelle sont affichées en alternance sur l'écran .
- Vous pouvez régler la durée de cuisson à une valeur entre 1 minute et 3 heures (voir chapitre «Minuteur de cuisson»). Si vous ne réglez pas le minuteur, la plaque de cuisson s'éteint automatiquement après une durée de cuisson de 30 minutes.

Mode lait

1. Appuyez sur la touche pour le mode lait   pour sélectionner le mode lait après que la plaque de cuisson a été allumée.
Le voyant de contrôle de la touche pour le mode lait s'allume.
2. La plaque de cuisson démarre la cuisson à 60 °C. Dans ce mode, la température de cuisson ne peut pas être modifiée. Une fois que les aliments ont atteint 60 °C dans le récipient de cuisson, la plaque de cuisson réduit la température de cuisson pour garder les aliments au chaud.
3. La plaque de cuisson s'éteint automatiquement après 25 minutes.
 - Vous pouvez déterminer un pré-réglage de minuteur pour retarder le démarrage de la cuisson entre 1 minute et 24 heures (voir chapitre «Pré-réglage minuteur»).

Mode soupe

1. Appuyez sur la touche pour le mode soupe   pour sélectionner le mode soupe après que la plaque de cuisson a été allumée.
Le voyant de contrôle de la touche pour le mode soupe s'allume.
2. La plaque de cuisson démarre la cuisson à 1 000 W.
Appuyez sur la touche moins (-)  ou sur la touche plus (+)  pour régler la puissance de cuisson à une valeur entre 200 et 2 000 W (sur 10 paliers).
Si vous souhaitez régler la puissance de cuisson au niveau maximum ou minimum, maintenez appuyée la touche plus ou moins.
- En mode soupe, la plaque de cuisson régule la puissance de cuisson en fonction de la durée et de la température des aliments dans la casserole. La puissance de cuisson peut être adaptée à tout moment, mais la plaque de cuisson peut changer la puissance de cuisson automatiquement après 2 minutes pour obtenir un meilleur résultat.
3. La plaque de cuisson s'éteint automatiquement après 90 minutes.
 - Vous pouvez déterminer un pré-réglage de minuteur pour retarder le démarrage de la cuisson entre 1 minute et 24 heures (voir chapitre «Pré-réglage minuteur»).

Minuteur de cuisson

Le minuteur de cuisson vous permet de régler une durée de cuisson entre 1 minute et 3 heures. Cette fonction est seulement disponible en mode cuire, frire, rôtir et braiser.

1. Pendant la cuisson, appuyez sur la touche minuteur (⏸) .
2. Appuyez sur la touche moins (-)  ou sur la touche plus (+)  pour régler la durée de cuisson à une valeur entre 1 minute et 3 heures.

La valeur par défaut pour le minuteur de cuisson est 30 minutes.

Chaque pression de touche permet d'augmenter ou de réduire la valeur de temps d'1 minute. Maintenez la touche correspondante appuyée pour adapter rapidement la valeur de temps.

3. Appuyez sur la touche minuteur (⏸) pour confirmer le réglage.

Vous pouvez également attendre 5 secondes env. sans appuyer sur une touche. Le réglage est alors confirmé automatiquement.

Le voyant de contrôle de la touche minuteur s'allume. Sur l'écran  s'affichent en alternance le minuteur de cuisson (avec la durée de cuisson résiduelle) et la puissance de cuisson ou la température de cuisson actuelle.

- Vous pouvez à tout moment modifier la puissance ou la température de cuisson pendant la cuisson. Ceci n'affecte pas le minuteur de cuisson.
- Lorsque la durée réglée sur le minuteur de cuisson est écoulée, la plaque de cuisson s'éteint automatiquement. Si vous souhaitez annuler le minuteur de cuisson, appuyer sur la touche marche/arrêt (⏻)  10 pour éteindre la plaque de cuisson.

Pré-réglage minuteur

À l'aide du pré-réglage minuteur, vous pouvez déterminer un laps de temps avant que la plaque de cuisson ne démarre automatiquement la cuisson. Le pré-réglage minuteur peut être réglé à une valeur entre 1 minute et 24 heures. Cette fonction est seulement disponible pour les modes lait et soupe.

1. Maintenez appuyée la touche marche/arrêt (⏻)  10 en mode veille pour allumer la plaque de cuisson.
2. Appuyez sur la touche minuteur (⏸)  17.
3. Appuyez sur la touche moins (-)  6 ou sur la touche plus (+)  8 pour régler la durée de cuisson à une valeur entre 1 minute et 24 heures.
La valeur par défaut pour le pré-réglage minuteur est 30 minutes.
Chaque pression de touche permet d'augmenter ou de réduire la valeur de temps d'1 minute. Maintenez la touche correspondante appuyée pour adapter rapidement la valeur de temps.
4. Appuyez sur la touche pour le mode lait   ou sur la touche pour le mode soupe .

5. Appuyez sur la touche minuteur (⏸) pour confirmer le réglage.

Vous pouvez également attendre 5 secondes env. sans appuyer sur une touche. Le réglage est alors confirmé automatiquement.

Le voyant de contrôle pour la touche marche/arrêt (⏻) et le voyant de contrôle pour la touche minuteur s'allument. Le voyant de contrôle de la touche pour le mode de cuisson sélectionné clignote.

La durée résiduelle s'affiche sur l'écran (7:45) avant que la plaque de cuisson ne s'éteigne automatiquement.

- Lorsque la durée du pré-réglage minuteur est écoulée, la plaque de cuisson s'éteint automatiquement. Si vous souhaitez annuler le pré-réglage minuteur, appuyez sur la touche marche/arrêt (⏻).

Fonction de verrouillage

Verrouillage en mode veille

1. Maintenez enfoncée la touche de verrouillage (⏻) (⏻) en mode veille jusqu'à ce que le message «**LOC**» (verrouillage) s'affiche sur l'écran (7:45) et que vous entendiez un bip sonore.

Ceci provoque le verrouillage de toutes les touches (à l'exception de la touche de verrouillage) pour éviter une utilisation involontaire (par exemple par des enfants).

L'écran affiche en continu le message «**LOC**».

2. Si vous souhaitez annuler la fonction de verrouillage, maintenez la touche de verrouillage (⏻) appuyée jusqu'à ce que le message «**LOC**» ne soit plus affiché sur l'écran et que vous entendiez un bip sonore.

Verrouillage en mode de cuisson

1. Maintenez appuyée la touche de verrouillage (⏻) (⏻) dans un mode de cuisson quelconque jusqu'à ce que le message «**LOC**» (verrouillage) s'affiche sur l'écran (7:45) et que vous entendiez un bip sonore.

Ceci provoque le verrouillage de toutes les touches (à l'exception de la touche de verrouillage et de la touche marche/arrêt (⏻)) pour éviter une utilisation involontaire (par exemple par des enfants) ou une modification des réglages.

Sur l'écran s'affichent en alternance le message «**LOC**» et la puissance de cuisson ou la température de cuisson actuelle.

2. Si vous souhaitez annuler la fonction de verrouillage, maintenez la touche de verrouillage (⏻) appuyée jusqu'à ce que le message «**LOC**» ne soit plus affiché sur l'écran et que vous entendiez un bip sonore.

- L'arrêt et la remise en marche de la plaque de cuisson ne provoque PAS une annulation de la fonction de verrouillage. Vous devez d'abord annuler la fonction de verrouillage avant de remettre en marche la plaque de cuisson.



La fonction de verrouillage est annulée lorsque vous débranchez le câble électrique (⏻) de la prise électrique murale.

Nettoyage et entretien

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque d'électrocution!

Toute manipulation non conforme de la plaque de cuisson peut entraîner un choc électrique.

- Débranchez toujours le câble de la prise électrique avant de nettoyer la plaque de cuisson.

⚠ ATTENTION!

Risque de brûlure!

La plaque de cuisson peut devenir très chaude lors de l'utilisation et causer des brûlures!

- Laissez refroidir complètement la plaque de cuisson avant chaque nettoyage.

AVIS!

Risque de court-circuit!

L'eau s'infiltrant dans le boîtier peut provoquer un court-circuit.

- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau ni d'autres liquides dans le boîtier.
- Ne plongez pas la plaque de cuisson dans l'eau ou autres liquides.

AVIS!**Risque d'endommagement!**

Toute manipulation non conforme de la plaque de cuisson peut provoquer des dommages.

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.

- Ne nettoyez pas la plaque de cuisson au lave-vaisselle. Cela la détruirait.

1. Lors de la coupure de la plaque de cuisson de l'alimentation électrique, essuyez la surface en verre (11) et la surface de cuisson (12) avec un chiffon ou une éponge humide. Si nécessaire, utilisez un nettoyant doux pour les taches tenaces. Après le nettoyage, séchez la plaque de cuisson.
2. Retirez doucement la poussière ou la saleté au niveau de l'entrée d'air et des fentes d'évacuation d'air (14) sur les côtés, à l'arrière et sous la plaque de cuisson avec une brosse douce.

Rangement

1. Nettoyez la plaque de cuisson avant le rangement (voir chapitre «Nettoyage et entretien»).
2. Assurez-vous que le câble électrique (3) ne présente pas de nœuds ou de plis.
3. Conservez la plaque de cuisson à un endroit sec et propre.
4. Tenez éloignée la plaque de cuisson des enfants.

Suppression des problèmes**AVIS!****Risque d'endommagement!**

Toute manipulation non conforme de la plaque de cuisson peut provoquer des dommages.

- N'ouvrez en aucun cas le boîtier de la plaque de cuisson.
Ne faites effectuer des réparations que par des personnes

qualifiées. Adressez-vous pour ceci à un atelier professionnel qualifié. En cas de réparations de sa propre initiative ou d'utilisation incorrecte, tout droit de responsabilité et de garantie est exclu.

Certains problèmes sont probablement causés par des défauts moindres que vous pouvez éliminer vous-même. Suivez pour ceci les consignes dans le tableau suivant. Si vous ne pouvez pas remédier au problème, adressez-vous au service après-vente. Ne réparez pas la plaque de cuisson vous-même.

Problème	Origines possibles	Solution
Le message d'erreur «E0» s'affiche.	Aucun récipient de cuisson ou récipient de cuisson inapproprié ne se trouve sur la surface de cuisson.	Assurez-vous qu'il y a un récipient de cuisson approprié sur la surface de cuisson.
Le message d'erreur «E2» s'affiche.	Il y a un problème au niveau du circuit de courant.	Adressez-vous au service après-vente.
Le message d'erreur «E3» ou «E4» s'affiche.	L'alimentation en courant est instable. La tension est trop basse ou trop élevée.	Retirez le câble électrique de la prise électrique murale et rebranchez-la après quelques minutes.
Le message d'erreur «E5» ou «E6» s'affiche.	La plaque de cuisson est surchauffée.	Enlevez les récipients de cuisson de la plaque de cuisson. Ensuite, laissez entièrement refroidir la plaque de cuisson, avant de la remettre en service.
		Ne chauffez pas de casseroles ou poêles vides.

Données techniques

Modèle:	IKP1
Tension nominale:	220–240V~, 50/60Hz
Puissance absorbée:	2 000 W
Réglages de puissance:	200, 400, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000 W
Réglage de température:	60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 °C
Minuteur:	jusqu'à 180 minutes

Arrêt automatique:	après env. 120 minutes
Poids:	env. 2,5 kg
Dimensions (l × p × h):	29 × 36 × 7 cm
Diamètre de la surface de cuisson:	maximum 26 cm
Longueur de câble:	env. 150 cm
Code produit:	93973

Déclaration de conformité



La déclaration de conformité UE peut être réclamée à l'adresse indiquée sur la carte de garantie.

Élimination

Élimination de l'emballage



Éliminez l'emballage selon les sortes. Éliminez le papier et le carton au recyclage et les films au tri sélectif correspondant.

Élimination des appareils usagés

(S'applique au sein de l'Union européenne et dans d'autres pays européens pour des systèmes d'élimination séparés de matériaux recyclables.)



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères!

Si un jour la plaque de cuisson ne peut plus être utilisée, **éliminez-la conformément aux réglementations en vigueur dans votre quartier / commune.** Ceci garantit une élimination dans les règles des appareils usagés et évite les effets négatifs sur l'environnement. C'est la raison pour laquelle les appareils électriques sont marqués du symbole ici représenté.

Sommarario

Panoramica prodotto	4
Utilizzo	5
Dotazione/parti dell'apparecchio	52
Codici QR	53
In generale	54
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	54
Descrizione pittogrammi	54
Sicurezza	56
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	56
Note relative alla sicurezza	56
Prima messa in funzione	62
Controllare la piastra di cottura e la dotazione	62
Preliminari	62
Stoviglie adatte	62
Allacciamento elettrico	63
Funzioni di base	63
Accensione	64
Spegnimento	64
Modalità cottura	65
Sommarario delle modalità cottura	65
Modalità cottura	65
Modalità frittura	66
Modalità arrosto	66
Modalità stufato	66
Modalità latte	67
Modalità zuppa	67
Timer cottura	68
Preimpostazione timer	68
Funzione di blocco	70
Blocco nella modalità standby	70
Blocco nella modalità cottura	70
Pulizia e manutenzione	71
Conservazione	72
Risoluzione problema	72
Dati tecnici	73
Dichiarazione di conformità	74
Smaltimento	74
Smaltimento dell'imballaggio	74
Smaltimento degli apparecchi dismessi	74